

Medicon Village
Byggnad 402A, vån 3
Scheelevägen 8
223 81 Lund
Telefon 046-173195

TEKNISKA PROV

Cytostatika på ytor panel1, 2 eller 3 eller antibiotika på ytor panel4

- Kontakta laboratoriet innan provtagning för beställning av provtagningsmaterial. Observera att det endast kan analyseras en panel per remiss
- Kunden ansvarar för att senaste version av remiss används, se **Material, remisser och provtagningsanvisningar** sid 4
- Provsvar skickas inom 25 arbetsdagar från det att provet anlänt till lab
- Vid provinsändelse accepterar kunden **AMMs kundvillkor**, <https://sodrasjukvardsregionen.se/amm>

Fylls i av laboratoriet:
Remissid, ankomstdatum, signatur:

Provtaget arbetsställe (Namn, Ort): 	Provtagare: Telefonnr (direktnr):..... Provtagningsdatum:.....
Beställare (AMMs kundkod ^a): Svaremottagare (attention):..... Telefonnr (direktnr):	Övrig information ^b :

^a Vid avsaknad av AMMs kundkod kontakta laboratoriet. Se remissens sista sida för kontaktuppgifter.

^b Frivillig att fylla i.

Cytostatika			Antibiotika
<input type="checkbox"/> Analys av Panel 1^c: <input type="checkbox"/> Cyklofosamid Yta-CP <input type="checkbox"/> Ifosfamid Yta-IF <input type="checkbox"/> 5-Fluorouracil Yta-5-FU <input type="checkbox"/> Etoposid Yta-Etop <input type="checkbox"/> Gemcitabin Yta-Gem	<input type="checkbox"/> Analys av Panel 2^c: <input type="checkbox"/> Cytarabin Yta-Cyta <input type="checkbox"/> Metotrexat Yta-MTX	<input type="checkbox"/> Analys av Panel 3^c: Carbo-, Cis-, Oxaliplatin Yta-Pt	<input type="checkbox"/> Analys av Panel 4^c: Ciprofloxacin Yta-Cipro Cloxacillin Yta-Cloxa Piperacillin Yta-Piper Penicillin V Yta-PenV Cefotaxim Yta-Cefo Metronidazol Yta-Metro

^c Kryssa i val av panel 1, 2, 3 eller 4. För analys av Cytostatika panel 1 och panel 2 kan även enstaka ämnen beställas. Markera i så fall de ämnen som önskas analyseras.

^d Till varje panel och provomgång ska det tillhöra 3 blankprover. ^e Provtagen yta bör vara mellan 10 och 500 cm²

Provbeteckning	Provtagningsplats	Noteringar ^e
Blank 1 ^d	Blank 1	
Blank 2 ^d	Blank 2	
Blank 3 ^d	Blank 3	
		Yta: <input type="checkbox"/> laminat <input type="checkbox"/> plast <input type="checkbox"/> rostfritt <input type="checkbox"/> övrigt <input type="checkbox"/> ram 20×20 cm har använts <input type="checkbox"/> egen uppmätt area.....cm ²

Provbeteckning	Provtagningsplats	Noteringar ^e
		Yta: <input type="checkbox"/> laminat <input type="checkbox"/> plast <input type="checkbox"/> rostfritt <input type="checkbox"/> övrigt <input type="checkbox"/> ram 20×20 cm har använts <input type="checkbox"/> egen uppmätt area.....cm ²
		Yta: <input type="checkbox"/> laminat <input type="checkbox"/> plast <input type="checkbox"/> rostfritt <input type="checkbox"/> övrigt <input type="checkbox"/> ram 20×20 cm har använts <input type="checkbox"/> egen uppmätt area.....cm ²
		Yta: <input type="checkbox"/> laminat <input type="checkbox"/> plast <input type="checkbox"/> rostfritt <input type="checkbox"/> övrigt <input type="checkbox"/> ram 20×20 cm har använts <input type="checkbox"/> egen uppmätt area.....cm ²
		Yta: <input type="checkbox"/> laminat <input type="checkbox"/> plast <input type="checkbox"/> rostfritt <input type="checkbox"/> övrigt <input type="checkbox"/> ram 20×20 cm har använts <input type="checkbox"/> egen uppmätt area.....cm ²
		Yta: <input type="checkbox"/> laminat <input type="checkbox"/> plast <input type="checkbox"/> rostfritt <input type="checkbox"/> övrigt <input type="checkbox"/> ram 20×20 cm har använts <input type="checkbox"/> egen uppmätt area.....cm ²

MATERIAL, REMISSER OCH PROVTAGNINGSANVISNINGAR

Provtagningsmaterial

Material ska rekvireras från Arbets- och miljömedicin Syd via ett beställningsformulär på hemsidan <https://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/bestallning-av-provtagningsmaterial/> **minst 10 arbetsdagar** före planerad provtagning. För leverans utanför Sverige ska materialet rekvireras **minst 20 arbetsdagar** före planerad provtagning. Vid beställning rekvireras följande: kompresser, 50 ml-rör med etiketter, engångsplastpincetter, pasteurpipetter 0.5 ml (engångs), ultrarent vatten, plastram 20×20 cm, plastpåsar, remisser, kylklampar och frigolitlåda. **OBS! Plastram följer endast med om det kryssas för i beställningsformuläret.** Material som kunden själv behöver stå för: engångshandskar av nitril, papperstejp, pappersservetter, destillerat vatten och måttband/linjal. Icke använt ej inom 3 månader återsänt provtagningsmaterial debiteras.

Remisser och provtagningsanvisningar

Remisser och provtagningsanvisningar för avstryksprovtagning av cytotatika finns att ladda ner från <http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster>. De kan också beställas från Arbets- och miljömedicin Syd via telefon 046-17 31 95 eller e-post ammlab@skane.se. För att korrekt bedömning av resultatet ska kunna genomföras är det viktigt att alla uppgifter fylls i.

Transport

Förvara proven i frys (-20 °C) tills leverans till Arbets- och miljömedicin.

- Proverna ska alltid förvaras i en påse i den medföljande frigolitlådan, de får inte ligga löst i lådan.
- Prover från olika paneler eller provomgångar med samma panel får **inte** blandas i samma påse.
- Varje panel eller provomgång ska ha en egen remiss
- Lägg en kopia på remissen i respektive provpåse.
- Originalremissen ska förvaras i anslutning till proverna men utanför påsen så att den inte blir kontaminerad.
- Skicka proven i frigolitlådan och med kylklampar på ett sådant sätt att proverna kommer fram till laboratoriet frysta.

Skicka ej proverna dag före arbetsfri dag.

Paketet adresseras till: Arbets- och miljömedicin Syd
Medicon Village
Byggnad 402A, vån 3
Scheelevägen 8
223 81 Lund